



Поиск каналов.


Нажмите кнопку **Home** и выберете раздел **Установки**.




Далее выбираем пункт **Цифровая конфигурация**, после чего **Автопоиск цифровых станций**.




После чего появится вопрос “Начать автонастройку”, нажимаем **ДА**.



Далее в **Типе подключения** выбираем **Кабель**.




Выбираем провайдера **Дом.ру** или устанавливаем **Другие**.



Далее **Тип сканирования** устанавливаем **Полный** и нажимаем кнопку **Начать**.

Примечание: при необходимости можно установить Тип сканирования быстрый и выполнить поиск согласно ЧТП.



После окончания **Автопоиска** нажимаем **OK** для сохранения результата поиска.

